

10.4. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить вышедшие из строя части изделия или все изделие.

10.5. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- нарушении правил хранения и эксплуатации весов;
- нарушении правил ухода за весами;
- возникновении неисправностей, возникших вследствие перегрузок, изменения конструкции, самовольной неправильной регулировки, ударов по весам и кабельным соединениям и/или разъемам;
- выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.
- возникновении неисправностей, возникших вследствие применения солей и соляных растворов для обработки весов, а также из-за применения открытого огня или сварки;
- отсутствии или нарушении пломбы поверителя.

Гарантия не распространяется на внешние источники питания (гальванические элементы, сетевые адаптеры и т.д.).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая весы.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ВЕСОВ

12.1. Весы стационарные электронные Альфа АВ -А-20(800) зав.№ 1714 соответствуют техническим условиям ТУ 4274-010-58169787-2010, опломбированы и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления 26.07.2017

Контролер ОТК [подпись]

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

13.1. Весы стационарные электронные Альфа АВ -А-20(800) зав.№ 1714 на основании результатов государственной первичной поверки, проведенной органами уполномоченными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, признаны годными и допущены к применению.

Дата поверки 27. июля 2017

Государственный поверитель [подпись]

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

14.1. Стационарные электронные весы Альфа АВ -А-20(800), зав.№ 1714 упакованы согласно требованиям, предусмотренным паспортом.

Дата упаковывания 27.08.2017

Упаковку произвел [подпись]

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВ

1. Регулярно проверяйте весы на отсутствие грязи и льда в под платформенном пространстве. Наличие грязи может привести к неправильной работе весов.

2. Периодически 1 раз в 2-3 месяца обрабатывайте опоры с датчиками мовилем, это продлит срок эксплуатации весов.