

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ.....	5
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА.....	7
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	8
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8
9. МАРКИРОВКА ВЕСОВ.....	9
10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9
11. УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ВЕСОВ	10
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ	10
14. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ	10
15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВ	10
16. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕСОВ В ПРИЯМОК.....	11
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ПООСНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ..	12
18. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРУЗОПРИЕМНЫХ ПЛАТФОРМ И ИНДИКАТОРА	16
19. СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ.....	18
20. РЕЖИМ ПООСЕВОГО ВЗВЕШИВАНИЯ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	21
КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА	22
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ	23