

**Настройка автоматической печати терминала СТТ (мод. ХК3118К9Р)**

Шаг	Действие	Индикация	Примечание
1	нажать [SET RINT] набрать [9] [7] нажать [ENTER]	[P000000] [P000097]	Ввод пароля 97
2	нажать [0] нажать [ENTER]	[Auto *] [Auto 0]	Выбор Auto/Manual (ручная печать) □ 0 - Manual 1-Auto Выбрать авто 1
3	набрать [1] [4] нажать [ENTER]	ввести [Type XY] [Type 14]	X - 1 использование встроенного микропринтера Y - 4 тип принтера (если не будет печати ввести по очереди 0, 1, 2, 3)
4	набрать [2] [5] нажать [ENTER]	[HL **] [HL 25]	Печать при условии: 00 - возврат к нулю 25 - возврат к <25% F.S. 50 - возврат к <50% F.S.
5	набрать [1] нажать [ENTER]	[Arr *] [Arr 1]	Формат печати 1- 1 лист
6	набрать [1] [0] [0] нажать [ENTER]	[L *****] [L00100]	Минимальный уровень нагрузки для печати в дискретах
7	набрать [0] нажать [ENTER]	[odE *] [odE 0]	Выбор формы печати
8	набрать [0] нажать [ENTER]	[dct *] [dct 0]	

Остальные шаги пропустить нажатием enter

**Калибровка:**

Смотри описание терминала! (Проводится только специалистами сервисной службы!)