


18. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРУЗОПРИЕМНЫХ ПЛАТФОРМ И ИНДИКАТОРА


Установите грузоприемные платформы на качественную ровную бетонную или асфальтовую площадку согласно требованиям указанным в п. 4 настоящей инструкции по эксплуатации.

Установите необходимое расстояние между платформами в соответствии с шириной колеи взвешиваемых автомобилей.



Внимание! Серийные номера выбиты на нижней части грузоприемных платформ. Для переноски грузоприемных платформ предназначены ручки. Не подвергайте кабели рывкам и не используйте их для переноски грузоприемных платформ.

Вид грузоприемной платформы с пандусами



С помощью короткого кабеля из комплекта соедините грузоприемные платформы друг с другом. Для подключения используйте одно из гнезд на каждой платформе. Гнезда для подключения соединительных кабелей находятся на боковой части грузоприемных платформ.